

Link do produktu: <https://www.kup-klucz.pl/pilot-do-bramy-nice-zolty-p-1264.html>



Pilot do bramy - NICE - żółty

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Numer katalogowy	pilot Nice 826-09
Częstotliwość	433,92 mhz
Liczba przycisków	2

Opis produktu

ZAMIENNIK PILOTA DO BRAMY - Nice INTI

Kompaktowy, dwukanałowy pilot do bramy NICE.

Parametry:

- **Liczba kanałów: 2**
- **Częstotliwość: 433,92 MHz**
- **Kodowanie: kod zmienny**
- **Temperatura pracy: -20°C +55°C**
- **Stopień ochrony: IP40 (użytkowanie w domu lub pomieszczeniach zabezpieczonych)**
- **Zasięg: 200 m (na zewnątrz), 35 m (w pomieszczeniach)**
- **Wymiary: 30x56x9 mm**

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA PILOTÓW NICE

– metoda pierwsza (polecana)

1. Naciśnij krótko przycisk w odbiorniku (dioda w odbiorniku zacznie migać).
2. Jednocześnie naciśnij i trzymaj przycisk na pilocie który chcesz zaprogramować (dioda w pilocie musi się świecić przez cały czas programowania).
3. Po kilku sekundach dioda w centralce ZAMIGA szybko 3 razy – w tym momencie puść przycisk pilota.
4. Po około 10 sekundach , centralka wyjdzie z trybu programowania (przestanie migać dioda).
5. Pilot będzie zaprogramowany.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA PILOTÓW NICE

– metoda druga przy użyciu działającego pilota (zalecana w przypadku trudnego dostępu do centrali)

1. Stań w zasięgu urządzenia które ma być obsługiwane przez pilota.
2. Wciśnij na od 6 do 9 sekund przycisk NOWEGO pilota (ten przycisk który chcesz zaprogramować), po tym czasie puszczamy przycisk.
3. Naciskamy powoli 3 razy w odstępach 1 sekundowych przycisk na STARYM pilocie, który ma być przekazany na nowy pilot.
4. Wciskamy 1 raz na ok. 1 sekundę przycisk na NOWYM pilocie , który wcześniej nacisnęliśmy.
5. Pilot będzie zaprogramowany.

Filmik instruktażowy: <https://www.youtube.com/watch?v=HljoSvFuKoM>