Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 16:54

Link do produktu: https://www.kup-klucz.pl/obudowa-pilota-do-bramy-hormann-p-3644.html



Obudowa pilota Hormann — 2 przyciski, do bramy

Cena	**25,00 zł**
Numer katalogowy	**ob- hormann-156**
Kod EAN	**2090000095395**
Liczba przycisków	**2**

Opis produktu

Pilot działa, ale jego obudowa jest pęknięta lub wytarta? Obudowa do pilota Hörmann HS2 / HSM2 / HSE2 pozwala odnowić osłonę bez wymiany sprawnej elektroniki. Wybierasz wariant z układem na 2 przyciski.

Co otrzymujesz?

- **Przeznaczenie:** obudowa do pilota Hörmann HS2 / HSM2 / HSE2.
- **Układ:** 2 przyciski.
- **Rodzaj produktu:** obudowa bez elektroniki — nie jest kompletnym pilotem.
- **Montaż:** przełożenie zgodnej płytki ze starej obudowy.

Jak sprawdzić, czy będzie pasować?

Porównaj pełne oznaczenie pilota i rozmieszczenie przycisków. Nazwa Hörmann obejmuje różne obudowy i płytki, których nie należy dobierać wyłącznie po kolorze.

Przed zakupem porównaj zdjęcie produktu ze swoim pilotem, a po otwarciu starej obudowy — także jego wnętrze. Nowa osłona powinna zamknąć się swobodnie, bez dociskania płytki i przerabiania mocowań.

Wymiana obudowy w kilku krokach

1. Otwórz stary pilot i zapamiętaj ułożenie płytki oraz baterii.
2. Sprawdź zgodność kształtu i mocowań. Przełóż sprawną elektronikę do nowej osłony.
3. Zamknij obudowę bez używania siły. Sprawdź pracę wszystkich przycisków i działanie pilota przy bramie.

Czy trzeba ponownie programować pilot?

Sama wymiana obudowy przy zachowaniu tej samej, sprawnej elektroniki zwykle nie wymaga ponownego dopisywania do bramy. Obudowa nie zmienia częstotliwości ani kodowania pilota.

Kiedy potrzebny jest cały pilot?

Jeżeli uszkodzona jest płytka, przycisk elektroniczny lub nadajnik, wymiana samej osłony nie usunie usterki. Sprawdź wtedy

kompletne piloty do bram.

Potrzebujesz potwierdzenia wariantu? Skontaktuj się z Włamywaczem i prześlij zdjęcia przodu, tyłu oraz oznaczenia swojego pilota. Przy doborze obudowy przyda się także zdjęcie wnętrza.